

Commu-Max Bedienungsanleitung:

Bitte 3 x AAA-Batterien im Batteriefach einlegen.

Anschalten mit dem ON/OFF Schalter (O = Off, I = On)

Aufnahme:

Die grauen Tasten sind für den Lehrer um ein Wort oder eine Nachricht aufzunehmen. Auf jedes der fünf Felder lässt sich eine Sprachnachricht legen. Für die Aufnahme den großen roten Knopf auf der Rückseite und gleichzeitig den grauen Knopf des gewünschten Feldes auf der Vorderseite drücken.

Das Kind kann die Aufnahmen anhören, indem es den jeweiligen großen grauen Knopf auf der Vorderseite drückt.

Damit das Kind die eigene Sprache mit der des Lehrers vergleichen kann, kann das Kind mit dem kleinen roten Knopf auf der Vorderseite eine eigene Aufnahme machen. Wird der kleine rote Knopf gedrückt, ertönt ein Pieps-Signal. Um die Aufnahme zu beenden, muss der kleine rote Knopf wieder gedrückt werden. Mit dem grünen Knopf kann die Wiedergabe gestartet werden. Die Aufnahme des Lehrers wird durch diese Aktion nicht gelöscht.

Ideen für die Verwendung:

SchülerInnen können sich jede Aufnahme anhören und ihre eigene Version des Satzes oder Wortes aufzeichnen. Mit Hilfe der Originalaufnahme lässt sich die eigene Aufnahme überprüfen, eigene Fehler werden erkannt und eine neue korrigierte Version kann aufgezeichnet werden, die wiederum selbst überprüft werden kann.

ARIADNE Medien

Daimlerstr. 23, 76185 Karlsruhe

www.ariadne.de